

## **Piła tarczowa**

Producent/importer: C.M.T. S.p.A. Tools, adres: Via della Meccanica, Snc, 61122 Pesaro  
PU,Włochy

Dystrybutor w Polsce: Ita Tools, Sp. z o.o. adres: ul. Wodna 9, 30-556 Kraków, tel. 12 306 79 01

### **OSTRZEŻENIE!**

Przeczytaj uważnie wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w instrukcji dołączonej

do maszyny, na której będziesz pracował. Jeśli nie posiadasz instrukcji obsługi skontaktuj się z producentem maszyny, zanim rozpoczniesz pracę z narzędziem. Podczas pracy zawsze noś okulary

ochronne zgodnie ze standardem ANSI Z87.1. oraz koniecznie używaj osłony tarczy piły.

Przed pierwszym użyciem narzędzia dokładnie sprawdź jego ostrza. Nie używaj go jeśli podejrzewasz, że jest uszkodzone. Pod żadnym pozorem nie przekraczaj zalecanej prędkości obrotowej (RPM) piły. Nie używaj tej piły do cięcia metali, materiałów budowlanych i innych nieprzeznaczonych do użytku z tym produktem, chyba że zaznaczono inaczej.

Upewnij się, że odpowiednio zamocowałeś piłę- zgodnie z kierunkiem jej obrotów.

Unikaj noszenia luźnych ubrań, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia pod pracujące ostrze.

Zawsze upewnij się, że podczas montażu piły maszyna jest odpięta od sieci elektrycznej.

Niestosowanie się do niniejszej instrukcji, może grozić utratą zdrowia lub życia.